



Listado en Español de Funciones de Inmovilizador en la Marca **TOYOTA** con Equipo X100 PAD2



Lista de funciones Inmovilizador			
Software Version: 26.56			
Marca	Sistema	Sistema	Función
Toyota / Lexus	Remoto	Tipo 1	1.Programar control Remoto
Toyota / Lexus	Remoto	Tipo 2	1. Programa control remoto 2. borrado de control remote
Toyota / Lexus	Remoto	tipo 3	Programación Manual
Toyota / Lexus	Inmovilizador	Tipo 1 ("4C")	1. Añadir una llave maestra 2. Agregar una Llave vice 3. Borrado de Llaves 4. Borrar DTC
Toyota / Lexus	Inmovilizador	Tipo 2 ("4D" 67 o 68)	1. Agregar una Llave 2. Borrado de Llaves 3. Restablecer inmovilizador 4. Sustitución de ECU de Motor
Toyota / Lexus	Inmovilizador	Tipo 3 ("4D" 72 "G")	1. Agregar una Llave 2. Borrado de Llaves 3. Sustitucion de ECU de inmovilizador 4. Sustitución de ECU de motor 5.Reset IMMO (Todas las Llaves perdidas)

INFORMES E INSCRIPCIONES

Teléfono en México:
+52 (55) 5931-7268

Whatsapp:
+52 1 55 3403 10 10
+52 1 55 4242 86 60



MCE Cursos Automotrices
Excelencia en Capacitación Automotriz

Email

mcecursos@hotmail.com
jmcerrajeros1@hotmail.com

Web: www.mcecursosautomotrices.com.mx



Toyota / Lexus	Inmovilizador	Tipo 4 ("8E" "H")	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agregar una Llave 2. Borrado de Llaves 3. Sustituir la ECU de inmovilizador 4. Sustitución ECU de Motor
Toyota / Lexus	Inmovilizador	Tipo 5 (Avanza)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agregar una Llave
Toyota / Lexus	Inmovilizador	Tipo 6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agregar Llave Maestra 2. Agregar Llaves de Valet 3. Borrado de Llaves
Toyota / Lexus	Inmovilizador	Tipo 7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lee Número de Llaves programadas 2. Agrega Llaves 3. Borra Llaves 4. Progración de controles 5. Borrar controles Remotos
Toyota / Lexus	Sistema de llave inteligente	Tipo 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Añadir llave inteligente 2. Borrar llaves inteligentes 3. Restablecer Módulo de Llave Inteligente 4. Programar de ECU
Toyota / Lexus	Sistema de llave inteligente	Tipo 2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programar llaves inteligentes 2. Programar control remoto 3. Restablecer inmovilizador
Toyota / Lexus	Sistema de llave inteligente	Tipo 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Añadir una llave inteligente 2. Borrar llaves inteligentes 3. Cambiar llaves inteligentes
Toyota / Lexus	Sistema de llave inteligente	Tipo 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Programar Todas llaves inteligentes 2. Añadir una llave inteligente 3. Encender Switch de encendido

INFORMES E INSCRIPCIONES

Teléfono en México:
+52 (55) 5931-7268

Whatsapp:
+52 1 55 3403 10 10
+52 1 55 4242 86 60



MCE Cursos Automotrices
Excelencia en Capacitación Automotriz

Email

mce cursos@hotmail.com
jmcerrajeros1@hotmail.com

Web: www.mce cursos automotrices.com.mx